

OJW-Alarmanlagen

Liebe Betreuerinnen und Betreuer der OJW,
die Eingangstüren sind mit Sperrelementen versehen. Ein Sperrelement verhindert das Öffnen der Tür bei noch eingeschalteter, scharfer Anlage mit einem kleinen Kunststoffbolzen, der in das Türblatt fährt. Sollte man also vergessen haben, vor Betreten des Objektes die jeweilige Anlage unscharf geschaltet zu haben, gibt dieses Sperrelement taktile Rückmeldung, dass man es vergessen hat. Dieser Kunststoffbolzen ist keine mechanische Sicherung, er erinnert nur daran, dass man noch unscharf schalten muss. Er bricht bei stärkerer „Gewalt“ und kann ersetzt werden (für den Notfall oder einer Störung der Anlage).

Die Bedienung der Anlage geschieht folgendermaßen:

Bei Ankunft erst unscharf schalten, dann Aufschließen, dann Betreten.

Das Unscharfschalten erfolgt mit PIN und chip (wissen und haben, Zweifaktor).

PIN eingeben und die Haken-Taste drücken, es piept bei jedem Tastendruck, dann den chip an das Tastenfeld kurz halten (ca. 1 sec), es piept einmal. Die Anlage ist unscharf, was mit einer grünen LED angezeigt wird.

Beim Verlassen der OJW sicherstellen, dass alle Türen und Fenster geschlossen sind, Haustüre abschließen (Strom schaltet sich ab).

Das Scharfschalten erfolgt nur mit dem chip.

Den chip so lange an das Lesegerät halten, bis es zweimal hintereinander piept (ca. 3 sec). Die Anlage ist scharf, was mit einem 3 sec Piepton und der gelben LED bestätigt wird.

Sollte es noch geöffnete Türen oder Fenster geben, oder eine Störung vorliegen, die ein Scharfschalten verhindern, wird dies mit einem Aufblinken der gelben LED und einem intermittierenden Piepton signalisiert. Bei Störungen bitte unverzüglich Info an Wolfgang Nitzschke, Telefonnummer steht vor Ort.

Bitte unbedingt die Reihenfolge beachten! Erst abschließen, dann scharfschalten - erst unscharf schalten, dann aufschließen!

Also:

unscharf schalten = PIN+Haken eingeben und dann den chip kurz dranhalt

scharf schalten = chip solange dranhalt, bis es zweimal piept